

# МАСЛОБОЙКА

## FJ 10

Маслобойка – это устройство, предназначенное для домашнего изготовления масла из макс. 4 литров сливок.

**Общие рекомендации по безопасности.**

**Перед установкой и использованием прочитайте это руководство внимательно.**

**После использования и перед очисткой, всегда отключайте устройство от сети.**

**Не допускайте детей до устройства.**

**Защищайте устройство от воды и влажной среды.**

**Устройство может работать только с плотно закрытой крышкой.**

**Технические характеристики:**

Напряжение: 230 В/50 Гц, 120 В/60 Гц

Мощность 550 Вт

Скорость, об/мин: 30, 60, 90, 150

Рекомендованный объем сливок 1 – 3,5 литров

Максимальный объем сливок 4 литров

Вес нетто: 8,2 кг

Тип защиты IP 23

**Установка:**

Откройте коробку и достаньте контейнер. Установите его на чистое и сухое место.

Откройте крышку, достаньте оттуда электропривод и уберите с него упаковочный материал.

Помойте контейнер, резиновую прокладку и пробку чистой водой. Повторяйте эту процедуру перед каждым использованием. Влажную прокладку и пробку установите на место.

Заполните контейнер сливками, которые были подготовлены для взбивания, макс. 40% от объема контейнера.

Установите электропривод на специальный держатель на контейнере (рис. 1).

Установите крышку на место таким образом, чтобы был установлен контакт между ней и предохранителем, который расположен на электроприводе. Установите пластиковую пробку на крышку.

Подсоедините устройство к сети и устройство готово к использованию.

**Сливки:**

**Для того чтобы приготовить качественное масло, сливки должны созреть. Время, необходимое для оптимального созревания занимает 3 дня (не меньше 1 дня).**

**Температура созревания в летнее время составляет 5°C -8°C, в зимнее время 8°C-10°C.**

**Сливки могут храниться в контейнере от маслобойки.**

**Производство масла:**

**Помойте контейнер холодной водой перед тем, как заполнить его сливками.**

**Заполнение контейнера, обычно: 1 – 3,5 литра сливок**

**Максимально: 4 литра сливок**

**Контейнер может быть заполнен от 10% до 40% от общего объема контейнера.**

**Температура сливок перед переработкой должна быть между 14°C и 16°C . Если температура ниже 14°C , то максимальное количество сливок должно быть не больше 3,3 литров.**

Когда маслобойка собрана и наполнена сливками (макс. 4 литров), мы можем начинать работу. Для взбивания масла используйте самую высокую скорость – положение выключателя 4 или 3. Низкая скорость используется для разминания масла – положение выключателя 1 или 2.

При использовании правильно приготовленных сливок время изготовления масла занимает приблизительно 20 минут.

После того как масло готово, остановите взбивание. Слейте пахту через отверстие в нижней части контейнера. Закройте отверстие пробкой и добавьте холодной воды через отверстие в крышке. Запустите двигатель на 1 или 2 скорости на несколько минут. Вода приобретет белый цвет. Вылейте эту воду через отверстие. Эта обработка очищает масло и охлаждает его.

Также, эта процедура может быть выполнена несколько раз.

После этого, выдерните шнур из розетки и откройте крышку. Отсоедините электропривод. Возьмитесь за мешалку и переместите ее в направлении держателя для электропривода. После этого вы можете достать мешалку из контейнера. Масло может остаться на мешалке или в контейнере.

**Причины более долгого производства масла могут быть следующими:**

- Слишком много сливок в контейнере (уровень сливок должен быть ниже вала мешалки)
- Температура сливок неправильная (должна быть 15°C)
- Сливки были подготовлены неправильно (температура или время созревания были неправильные)
- Слишком мало жира в сливках (в кислых сливках -35% в сладких сливках- 45 %)

**Очистка маслобойки**

Не мойте электропривод водой или влажной тряпкой. Вытрите корпус электропривода сухим мягким полотенцем.

Помойте контейнер горячей водой с добавлением моющего средства.

Помойте резиновую прокладку горячей водой аккуратно, не растягивая ее.

Помойте крышку с пробкой горячей водой (макс. 50°C), с добавлением моющего средства.

**Гарантия**

Производитель заявляет:

- что устройство FJ 10 будет работать идеально весь гарантийный период при условии, что оно будет использоваться согласно рекомендациям данного руководства.
- что он исправит за свой счет все дефекты, выявленные в гарантийный срок.

**Гарантия не действует в следующих случаях:**

- если устройство использовалось не в соответствии с рекомендациями данного руководства.
- если ремонт устройства производился не уполномоченным лицом.
- если были использованы неоригинальные запчасти.
- если повреждения были нанесены маслобойке путем механического удара или если вода попала в электропривод.

**Ремонт в гарантийное время:**

**Гарантийный ремонт может осуществляться только при наличии у пользователя гарантийного талона.**

**Уважаемый покупатель,**

**Мы уверены, что вы найдете нашу маслобойку полезным для вас устройством, которое будет вам служить долгое время.**